



WYKAZ PODZESPOŁÓW PODSTAWOWYCH

- 1 Ramię rozwórki S5
- 1a Osłonka łożyska IVA
- 2 Wspornik zawiasy górnej S5
- 2a Osłonka wspornika IIIB
- 3 Wspornik zawiasy dolnej S5
- 3a Osłonka XA
- 4 Skrzydełko zawiasy dolnej S5 (L lub P)
- 4a Osłonka korpusu IXA (L lub P)
- 4b Kostka

— pozostałe elementy okucia jak w okuciu ROMB; max ciężar skrzydła do 100 kg